# Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC

**Назначение**
Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет подсветку зоны сенсора, что позволяет использовать ее в местах с недостаточной освещенностью.

**Индикация**
**Синяя** – дежурный режим
**Зеленая** – детектирование прикосновения

**Подключение**

| | |
|---|---|
| Красный | – +12В |
| Черный | – Общий |
| Желтый | – COM (центральный контакт реле) |
| Белый | – NC (нормально замкнутый контакт реле) |
| Оранжевый | – NO (нормально разомкнутый контакт реле) |

**Установка кнопки**
Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Питание / потребляемый ток | 12В / не более 40мА |
| Коммутируемое напряжение / ток | 28В/3А |
| Рабочая температура | -20 +50 град.С |
| Размеры | 86 x 50 x 20 мм |

**Комплект поставки**
Кнопка, инструкция, 2 самореза, 2 дюбеля.

Срок службы изделия 5 лет

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.